Glennerstrasse 22a
7130 Ilanz
+ 41 81 515 00 00
info@connecta.net
www.connecta.net

Speedmessung

Voraussetzung

1. Speedtest muss zwingend direkt am Modem via LAN-Kabel ausgeführt werden
2. Alle LAN-Kabel externer Geräte (z.B. Powerline, Router) vom Modem müssen ausgesteckt werden
3. Alle laufenden Programme auf dem PC/Laptop müssen beendet werden
4. PC/Laptop muss die Geschwindigkeit verarbeiten können

Vorgehen

1. Lade die Speedtest-App herunter
   Kostenloser Speedtest auf den Computer oder Laptop herunterladen: https://www.cnlab.ch/speedtest/
2. Einstellungen Referenzsystem und Messeinstellung
   Vor der ersten Messung, sollten diverse Einstellungen überprüft werden. Die Einstellungen können über das «Zahnrad» unten links oder über Menü – Messsteuerung – Einstellungen angepasst werden (dies muss nur einmal ausgeführt werden)

   Einstellung Referenzsystem:

- Referenzsystemauswahl: Benutzdefiniert
- Referenzsystemfilter: Quickline -IPv4

   Einstellung Messeinstellung:

- Messdauer: 20s total - 10s Up, 10s Down
- Mehrfachmessung: Schnellauswahl (6 Messungen: alle 1 Minute(n) wahrend 6 Minute(n)
- Download Streams: 8
- Upload Streams: 8
- Download RWin: Wird automatisch eingestellt
- Upload RWin: Wird automatisch eingestellt
- Protokoll: HTTP
- Autostart: Aus
- Geo-Location: Ein

3. Speedtest durchführen
   Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden und der PC/Laptop direkt mit dem Modem via LAN-Kabel verbunden ist, kann die Speedmessung vorgenommen werden.

   Oben links Startseite wählen, dann unten rechts + und Mehrfachmessung auswählen und die Messung startet.