

Umleitungen

Anrufe permanent auf eine beliebige Nummer weiterleiten

Alle ankommenden Anrufe werden auf eine beliebige Rufnummer umgeleitet.

Einschalten

**21*Umleitnummer#*

Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

#21#

Ansage abwarten und auflegen

Anrufe auf eine beliebige Nummer verzögert weiterleiten (25 Sekunden)

Alle ankommenden Anrufe werden, wenn sie nicht erreichbar sind, auf eine beliebige Rufnummer umgeleitet.

Einschalten

**61*Umleitnummer#*

Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

#61#

Ansage abwarten und auflegen

Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Ihr Anschluss besetzt ist

Alle ankommenden Anrufe werden auf eine beliebige Rufnummer umgeleitet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Einschalten

**67*Umleitnummer#*

Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

#67#

Ansage abwarten und auflegen



Bitte beachten Sie, dass für die Umleitung die normalen Gesprächsgebühren verrechnet werden.

Zusatzfunktionen

Ruhe vor dem Telefon

Ihr Festnetztelefon wird mit dieser Funktion abgeschaltet, ohne dass Sie das Modem ausschalten müssen. Der Anrufer wird mit einem Sprachtext darauf hingewiesen, dass Sie nicht gestört werden möchten.

Einschalten

*26#

Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

#26#

Ansage abwarten und auflegen

Unterdrücken der eigenen Rufnummer (pro Anruf)

Die Rufnummer wird für diesen Anruf unterdrückt.

Eingabe

*31*Rufnummer#

Abweisen von anonymen Anrufen

Unterdrückte ankommende Anrufe werden permanent abgewiesen.

Einschalten

*99#

Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

#99#

Ansage abwarten und auflegen

Anklopfen

Wenn Ihr Anschluss besetzt ist, kann eine dritte Person anrufen und klopft bei Ihnen an. Sie hören dann ein Tonsignal. Das «Anklopfen» können Sie entweder ignorieren oder den bestehenden Anruf auf Halten setzen und den anklopfenden Anruf entgegennehmen.

Einschalten

*43#

Quittierungston abwarten und auflegen

Ausschalten

#43#

Quittierungston abwarten und auflegen

Makeln

Anklopfende Verbindung abweisen

- oder **R** drücken, Summton abwarten und **0** eingeben

Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung beenden

- oder **R** drücken, Summton abwarten und **1** eingeben

Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung halten oder zwischen den Verbindungen wechseln

- oder **R** drücken, Summton abwarten und **2** eingeben

Halten

Halten und eine neue Verbindung aufbauen

- oder **R** drücken, Summton abwarten

Gehaltene Verbindung beenden

- oder **R** drücken, Summton abwarten und **0** eingeben

Aktuelle Verbindung beenden und gehaltene annehmen

- oder **R** drücken, Summton abwarten und **1** eingeben

Zwischen den Verbindungen wechseln

- oder **R** drücken, Summton abwarten und **2** eingeben

Dreierkonferenz

Dreierkonferenz herstellen (während des Gesprächs)

- oder **R** drücken, Summton abwarten und Zielnummer eingeben, erneut • oder **R** drücken, Summton abwarten und mit **3** bestätigen

Während des Gesprächs beenden

Hörer auflegen, beide Verbindungen werden beendet.

Für zwischen den Teilnehmer hin- und herschalten • oder **R** drücken, Summton abwarten und **2** eingeben

Aus der Funktion «Halten»

R oder **3** drücken und abwarten



Wenn Sie den Hörer auflegen, zeigt der Ruf ton an, dass die Verbindung noch besteht. Durch das Abheben des Hörers nehmen Sie die andere Verbindung entgegen.



Bitte beachten Sie, dass die Umleitung «besetzt» nicht funktioniert, wenn die Funktion «Anklopfen» aktiviert ist.